


Vormontierte Zentralschraube beim Luftfederbalg 3045

Im Einsatz bei den Luftfederaggregaten: GL70L, GL70 und GL70 HD


Auslieferung Luftfederbalg 3045:

- Zentralschraube bis zum Erreichen der Mikroverkapselung vormontiert (Kunststoffkolbenboden und Luftfederbalg vorzentriert). Bei der Demontage ist ein leichter Widerstand spürbar.



Auslieferung Luftfederbalg 3045 mit Adapterplatte:

- Luftfederbalg und Adapterplatte werden vormontiert ausgeliefert, das richtige Anzugsmoment der Zentralschraube ist eingestellt.



Hinweis:

In Verbindung mit dieser Umstellung der vormontierten Zentralschraube mit Mikroverkapselung haben wir für den OEM und OES - Bereich neue Materialnummer für die Sets angelegt und die sind dem Ersatzteildatenblatt zu entnehmen.

Die Anzugsmomente für die Zentralschraube bzw. Verschraubung der Adapterplatte mit Lenker sind der Einbaurichtlinie zu entnehmen.